

## Abstimmungsempfehlung für Cube Fullsuspension Bikes (Luftdruck, PPP und Zugstufe)

### DTC Modelle:

#### Sting HPC:

Fox RP23 Dämpfer:

- 15% Negativfederweg (ca. 7,5 mm am Dämpfer)
- Empfehlung: PPP auf Stufe/Raster 2
- Zugstufe so einstellen, dass der Dämpfer nach etwa 2 mal Nachschwingen den Schlag abgebaut hat (Fahrstil und eigener Geschmack ausschlaggebend!)
- Gabel entsprechend abstimmen

#### Stereo:

Fox RP23 Dämpfer:

- 20% Negativfederweg (ca. 10 mm am Dämpfer)
- Empfehlung: PPP auf Stufe/Raster 2
- Zugstufe so einstellen, dass der Dämpfer nach etwa 2 mal Nachschwingen den Schlag abgebaut hat (Fahrstil und eigener Geschmack ausschlaggebend!)
- Gabel entsprechend abstimmen

#### Stereo HPC:

Fox RP23 Dämpfer:

- 20% Negativfederweg (ca. 10 mm am Dämpfer)
- Empfehlung: PPP auf Stufe/Raster 2
- Zugstufe so einstellen, dass der Dämpfer nach etwa 2 mal Nachschwingen den Schlag abgebaut hat (Fahrstil und eigener Geschmack ausschlaggebend!)
- Gabel entsprechend abstimmen

#### Fritzz:

Fox RP23 Dämpfer:

- 20% Negativfederweg (ca. 12 mm am Dämpfer)
- Empfehlung: PPP auf Stufe/Raster 2
- Zugstufe so einstellen, dass der Dämpfer nach etwa 2 mal Nachschwingen den Schlag abgebaut hat (Fahrstil und eigener Geschmack ausschlaggebend!)
- Gabel entsprechend abstimmen



## AMS Modelle:

### AMS 100:

- Fox RP23 Dämpfer:
- ca. 15% Negativfederweg (ca. 6 mm am Dämpfer)
  - Empfehlung: PPP auf Stufe/Raster 2
  - Zugstufe so einstellen, dass der Dämpfer nach etwa 2 mal Nachschwingen den Schlag abgebaut hat (Fahrstil und eigener Geschmack ausschlaggebend!)
  - Gabel entsprechend abstimmen

### Manitou Radium RL:

- ca. 15% Negativfederweg (ca. 6 mm am Dämpfer)
- Zugstufe so einstellen, dass der Dämpfer nach etwa 2 mal Nachschwingen den Schlag abgebaut hat (Fahrstil und eigener Geschmack ausschlaggebend!)
- Gabel entsprechend abstimmen

### AMS HPC:

- Fox RP23 Dämpfer:
- ca. 15% Negativfederweg (ca. 6 mm am Dämpfer)
  - Empfehlung: PPP auf Stufe/Raster 2
  - Zugstufe so einstellen, dass der Dämpfer nach etwa 2 mal Nachschwingen den Schlag abgebaut hat (Fahrstil und eigener Geschmack ausschlaggebend!)
  - Gabel entsprechend abstimmen

### AMS 125:

- Fox RP23 Dämpfer:
- ca. 20% Negativfederweg (ca. 10 mm am Dämpfer)
  - Empfehlung: PPP auf Stufe/Raster 2
  - Zugstufe so einstellen, dass der Dämpfer nach etwa 2 mal Nachschwingen den Schlag abgebaut hat (Fahrstil und eigener Geschmack ausschlaggebend!)
  - Gabel entsprechend abstimmen

### XMS:

- Suntour Epicon:
- ca. 15% Negativfederweg (ca. 6 mm am Dämpfer)
  - Zugstufe so einstellen, dass der Dämpfer nach etwa 2 mal Nachschwingen den Schlag abgebaut hat (Fahrstil und eigener Geschmack ausschlaggebend!)
  - Gabel entsprechend abstimmen

## Team Cube 2009

